



YAMAZEN

野外ラジオ

YR-M100(B)

取扱説明書(保証書付)

キュリオム Qriom

ご使用になる前に
この取扱説明書(保証書付)
を最後までお読みのうえ
正しくお使いください。



お買上げいただきありがとうございます。この取扱
説明書(保証書付)は大切に保管してください。万
一使用中わからないことや不都合が生じた時、きつ
と後役に立ちます。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間:

月~金 午前10時~午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:


E-mail: support@qriom.com

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤
った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれ
も安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左
図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示
内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

屋外での使用中に雷が鳴ったら、落雷の原因になりますので、すぐにロッドアン
テナをたたみ、使用を止めて、機器から離れて下さい。

乾電池は充電しない
●火災やけがの原因になります。

自動車やオートバイの運転中は使
用しない
●運転中の機器の操作は交通事故
の原因になります。

注意

自動車内など高温になる場所に放置しない
●機器の変形や故障の原因となります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない
●聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります
●スピーカーが破損する恐れがあります。

はじめからボリュームを上げすぎない
●突然大きな音がでて耳を痛める原因となります

ご使用の前に

電池について安全上のご注意

危険 火の中へ入れない。ショートさせたり、分解、過熱しない。コインやヘアピン
などの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。

指定以外の電池を使用しない。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用し
ない。

長時間使用しないときは、電池を取り外しておく。

警告

液もれが発生した場合は、電池ふた・電池ケースについた液をよく拭き取り、
新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体に付着した場合は、水で
よく洗い流してください。電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火
の危険があります。
また、乾電池は液もれにより機器を侵食させたり、手や衣類を汚す原因に
なります。

注意 電池の極性表示(⊕プラスと⊖マイナス)に注意し、表示通りに入れる。

本機のご使用上の注意

- マンションやビル等の鉄筋コンクリート建物の内部、鉄筋や金属を
使用した高い建物の立ち並ぶ所、放送局の電波発信場所から遠い場
所では、雑音が増えたり、電波を受信出来ないことがあります。
● 本機は、JIS規格防水保護等級4級「防まつ」相当品ですので、水
の飛まつは大丈夫ですが、大量の水をかけたり、水中に入れたりす
ることは出来ません。また強い雨の中ではご使用になれません。電
池ボックスのふたのネジはきちんとねじ込まれていることをご確認
下さい。少しでもゆるんでいると「防まつ」にはなりません。

乾電池を入れる

- 1 製品後部の電池ボックス締めネジを左に回してゆるめ、電池ボックス蓋を開
けます。
2 単1形乾電池4本を、表示に従い極性のプラス(+)、マイナス(-)を間違え
ないように電池ボックスの中にセットします。最初に下のスプリング端子に
乾電池のマイナス(-)側を入れ、続いてもう1本をはめ込みます。次に上の
スプリング端子に乾電池のマイナス(-)側を入れ、続いてもう1本をはめ込
みます。
3 電池ボックス蓋を閉めて電池ボックス締めネジを右に回してしっかりと締め
付けます。

- ネジが少しでもゆるんでいると「防塵・防まつ」にはなりませんのでご注意ください。
● 電池交換の時期は、音がひすんだり小さくなったりした時です。その時は4
本共、同じ種類の新しい乾電池に交換して下さい。
● 長期間ご使用にならない場合は、液漏れを防ぐために乾電池は取り外して下
さい。

主な仕様

Table with specifications: JIS規格防塵防水保護等級 IP64『防塵・防まつ』, 受信周波数 AM: 530~1610kHz, FM: 76~108MHz, スピーカーサイズ 口径 10 cm, 最大出力 1W, 乾電池持続時間 約400時間(※), 外形寸法 187(W) x 167(H) x 105(D) mm, 重量 約 510 g (電池含まず), 電源 DC6V (推奨...アルカリ単1形乾電池4本:別売), 付属品 取扱説明書(保証書付)

(※) JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

保証書

Qriom AM/FMラジオ 保証書 持込修理
形名 YR-M100(B)
無料修理保証期間 本体 お買い上げ年月日 年 月 日より1年間
お客様 ご芳名 様 ☎
ご住所 〒
販売店 店名 様 ☎
住所

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをご約束したものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買
い上げの販売店へお申し出ください。
● 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて、製品本体交換又は代替品交換とさせていただきます。メモリー等、記憶素子を搭載した製品の場合、お客様が記録されたデータは、修理又は製品本体交換によって残りませんので、あらかじめバックアップをお取り頂くようお願い致します。なお、調査報告書の提出依頼等、修理・交換以上の責はご容赦ください。
2. ご転居、お贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談下さい。
[キュリオムサポートセンター: 0570-00-9106 受付時間: 月~金午前10時~午後5時30分(土・日・祝祭日・年末年始を除く)] ※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合があります。]
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買上げ後の転輸、輸送、落下等による故障及び損傷。
(リ) 内部に水が侵入したことによる故障及び損傷。(修理できない可能性があります)
(ニ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭以外(業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ
本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されますと、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。

※本保証書に記載された個人情報(住所)は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号