



警告・注意

本製品をご使用いただくにあたり、取扱説明書にも一部記載しておりますが、注意事項をまとめております。お読みいただき、安全にご使用ください。

● 電気関連の注意

誤った使い方をしないでください。下記現象の原因となる恐れがあります。

発火、発熱、破裂、液漏れ、感電、破損、ショート、これらによる火災やケガ

- ・電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・電源プラグやコードに負荷をかけないでください。
- ・アダプターは本製品以外に使用しないでください。
- ・傷んだ状態で電源プラグやコードを使用しないでください。
- ・USBポートにケーブルを抜き差しする際は濡れた手で行わないでください。
- ・リクライニングスイッチ、USBポート等を濡れた手で触らないでください。

分解や改造等をしないでください。

予期せぬ事故やケガのおそれがあります。

電源プラグやコードは正しく使用してください。

- ・根元までしっかり挿し込む
- ・交流100V、定格15Aのコンセントを単独で使用してください。
- ・お手入れなどの際は電源コードを抜いてください。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

- ・電源を入れても動かない。
- ・異音が発生する。
- ・本体が発熱、発煙、異臭などが発生する。

● 設置・使用時の注意

- ・本製品は水平で平らな場所に設置してガタツキがない状態で設置してください。段差や傾斜がある場所には設置しないでください。転倒・商品の破損によりケガや事故につながる恐れやガタツキの原因にも繋がります。
- ・本製品で座面を回転させる際は電源コードの巻き付きにご注意ください。同一方向に回転させるとコードが脚部のシリンダー等に巻き付き断線などの恐れがあります。
- ・電源コードで足をひっかけないように注意してください。
- ・モーターやスイッチ部分に、水やジュースなどの液体をこぼさないでください。感電や故障の原因となります。
- ・スマホスタンドのアームを首等に巻きつけないでください。ケガ等のおそれがあります。
- ・手が濡れた状態でリクライニングスイッチを使用しないでください。感電や破損の恐れがあります。