

真空パネルクーラーボックス 47L GY

取扱説明書

保冷専用

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

お使いいただく前に

●ご使用前に、各部に破損やキズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。●初めて使用する前に、薄めた食器用洗剤を含ませた柔らかい布等で、本品をよく拭いてからご使用ください。

⚠️ 取扱い上の注意

●本品は一般家庭用クーラーボックスです。本来の用途以外には使用しないでください。●本品は保冷専用です。飲食物の保冷以外には使用しないでください。●お子様の手の届く場所に置かないでください。またいたずらには十分注意してください。●コンロやストーブ等、火器のそばや高温になる場所には置かないでください。破損、変形や変色など、故障の原因となります。●本品の上に座ったり、立ったり、重量物を置いたりしないでください。転倒や落下などのケガ、または物損事故の原因となります。●飲食物は必ず容器などに入れた状態で保存してください。●平坦で安全な場所に設置したうえで使用してください。●無理な力や衝撃を加えたり、折り曲げ、分解、加工、改造などを行わないでください。●開いたままの蓋に無理な力加えたり、必要以上に開けないでください。●ドライアイスの使用は避けてください。内壁の変形や破損の原因となります。●本品は密封仕様ではありません。水などの液体が入ったまま、傾けたり、移動・運搬した場合、蓋から水が漏れることがあります。移動などする際、水などを抜いてから使用してください。●直射日光や高温環境、また自動車のトランク内などで使用される場合、保冷能力が低下となる場合があります。●保冷効果は飲食物の温度、外部環境、蓋の開閉回数などにより異なってきます。飲食物を十分に冷やしたうえ、保冷剤や氷などを併用するとより効果的です。●外気温と湿度が高い場合、外壁に結露が生じる場合があります。●飲食物の出し入れ後、速やかに蓋を確実に閉めて使用してください。●傾け、横置き、落下、または振動を与えたり、揺らしたりしないでください。飲食物の漏れ、破損などの原因となります。●飲料物を長期に保存しないでください。腐敗や変質の原因となります。●蓋をゆっくり閉めてください。振動や衝撃によって、保冷剤が落ちて、破損する恐れがあります。●製品の仕様及び外観は改良などの理由で予告なく変更することがあります。●本品製法上、本体内側と断熱材の間に、フクラミが生じる場合があります。製品の性能には問題がありません。

お手入れ・保管方法

●塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、たわし、磨き粉、クレンザー等は使用できません。●お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、硬く絞ってから汚れを拭き取ってください。●手入れ後、水気を拭き取り、陰干しで完全に乾燥したうえ、直射日光や高温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。

※保冷性能表示時間について

当社調べ：クーラーボックス内に容量の約35%の水を入れ、室温40℃±2℃の環境下に置き、クーラーボックス内の水温を測り、水温が10℃に達するまでの時間