

1 準備するもの

プラ舟、コテ、スコップか練グワ、ブルーシート

2 施工方法

- ①一袋(15kg)に対して徐々に水を加えていきます。この時の水量は、1.1~1.2リットルです。水を加えながら使い易い硬さまで練り上げて下さい。

通常は約3cmの厚さで施工してください。(3cm→約4袋/㎡)
一回の作業時間を15分以内で済ませる量で練ってください。

- ②透水カラージャリコンを均一になるように敷きます。コテで押さえたり、叩いたりします。コテ押さえの役目もありますので、凹凸がなくなるまで押さえる事も忘れずに行います。

- ③養生をします。施工後 ビニールやシートを掛けておきます。これで、表面が急速に乾燥するのを防ぎます。期間は、1~2日で表面が固まればOKです。

※施工後一時的に白くなる場合がありますが、品質に問題ありません。



水を加えながら(徐々に)
(1袋に対し、約1.1~1.2ℓを目安で)



よく練ります



コテで手早く伸ばします(表面が均一、水平になる様に)

3 注意事項

- ①コテ押さえは、充分行って下さい。コテ押さえが足りないと施工面が崩れたり、欠けたりする事があります。
- ②水量に注意してください。水が多すぎると固まる成分が流れてしまい強度が落ちる事になります。
- ③主成分は、自然の石を使用していますので、色に多少のバラツキがあることをご承知ください。
- ④一度固まりだしたものは、再度水を加えて再使用することは出来ません。
- ⑤気温 5℃以下では、施工しないでください。

4 取扱及び保管上の注意

- ①本製品はアルカリ性の商品です。ご使用の際、ゴム手袋、保護めがね、マスク等を着用してください。
- ②取扱時、目に入った場合は水で洗眼して下さい。皮膚に付着した場合は水で洗い流して下さい。吸入した場合は新鮮な空気の場合へ移動する。飲み込んだ場合は吐き出し、口をすすいで下さい。
- ③幼児の手の届かない場所に保管しましょう。
- ④商品が残った場合、開封口をきちんとしばって保管してください。

消費者の皆様へ

製造には万全を期しておりますが、製品についての御相談がご座いましたら、商品管理課までご連絡下さい。