


洗えるナイロン蚊帳取扱説明書


ご使用方法

- ① 蚊帳を取り付けたい部屋の天井の隅の柱にくぎ、もしくはフックを取り付けます。
- ② ①で取り付けたくぎ、もしくはフックに吊り手をひっかけます。
- ③ ②で取り付けた吊り手のフック部分に蚊帳の隅をひっかけます。



たたみ方

- ① 四隅の吊りひもの四隅を持って広げる。
- ② たれの半分に中へ折り曲げる。
- ③ さらに二つ折りにして、両手でしっかりふってすそを揃え、四つ折りにする。



お手入れ・保管方法

- ご使用後は、軽く手洗いをしてシワを伸ばし、陰干しをしてから保管してください。
- 高温・多湿の場所やほこりの多い所での保管はお避けください。

注意事項

- ぶらさがったり、無理に引っ張ったりしないでください。
- お子様がかぶって遊んだりすることのないようにご注意ください。