

K PLUS BUILD 縦横連結できるスチール棚 3段・5段 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがある場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。



警告

- 耐荷重を超えて使用しない。また、荷重が偏らないようにする 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 棚に物をのせる際は、重いものを下段に、軽いものを上段にのせるように、積載バランスに注意してください。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 勢いよく棚に物をのせない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な地面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に立ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。
- キャスター使用の際は、物をのせた状態で移動しない 転倒してけがの原因になります。



注意

- 本品を収納以外の目的で使用しないでください。
- 本品は屋内用なので、屋外や雨などで濡れるおそれのある場所には設置しないでください。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 本品を開閉する際は、可動部に手を掛けない 手を挟むおそれがあります。
- 使用時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法 ●ふだんのお手入れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。●著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れを拭き取り、から拭きをしてください。●みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 寸法(約)：3段 幅760×奥行345×高さ800mm(棚サイズ:幅720×奥行310mm)
(キャスター使用時:高さ860mm)
5段 幅760×奥行345×高さ1595mm(棚サイズ:幅720×奥行310mm)
(キャスター使用時:高さ1655mm)
- 構造部材：スチール(エポキシ樹脂塗装)

耐荷重 (静荷重)	アジャスター使用の場合		キャスター使用の場合	
	1段当り	40kg	1段当り	20kg
3段 合計	120kg	3段 合計	60kg	
5段 合計	200kg	5段 合計	100kg	

3段 JAN : 4920501425200
5段 JAN : 4920501425217

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

部品一覧 ※ご使用前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

3段

本体フレーム×1

キャスター×4
(ストッパーなし×2)
(ストッパー付き×2)

ジョイント×2

※ジョイントは2台を縦に連結する部材です。
3段を単体で使う場合には使用しません。

アジャスター×4

棚板×3

スパナ×1

5段

本体フレーム×2

キャスター×8
(ストッパーなし×4)
(ストッパー付き×4)

ジョイント×4

アジャスター×4


棚板×5

スパナ×1

使用方法

3段

1 本体を開く。



2 棚板をのせる。



ガタつきがある場合は、脚のアジャスターを調整してください。




折り畳むときは、逆の手順で行ってください。

完成図

5段


1 本体を開く。(2つ)



注意



2 上下連結する際は支柱のキャップをはずし、ジョイントをはめる。本体を上下連結して、棚板をのせる。



ガタつきがある場合は、脚のアジャスターを調整してください。



折り畳むときは、逆の手順で行ってください。

完成図

※キャスターの取り付け方(3段・5段共通)

アジャスターを取り外し、付属のスパナでキャスターを固定してください。

警告

キャスター使用の際は、物をのせた状態で移動しない。転倒してけがの原因になります。



5段縦連結×3段横連結



5段横連結



3段横連結

バリエーション