

故障かな?と思ったとき

こんなときは

スイッチを入れても
作動しない!

- ・吸い上げる力が弱い!
- ・ポンプ(モーター)が
作動しているのに吸い
上げない!

調べるところ

電池の入れ間違い

- ・マンガン乾電池を使用している
- ・乾電池が消耗している
- ・乾電池の使用推奨期限
- ・⊕⊖端子がサビている

給油側タンクが高い位置にある

そのまま一度スイッチを「切」にし、停止させ再度
スイッチを「入」にしてください

直しかた

電池を正しく入れる

- ・使用推奨期限が十分残
っている新しいアルカ
リ乾電池に取り替える
- ・端子のサビを落とす

灯油缶の横に置く

購入後の長期保管やしばらく
使用されていない場合でスイ
ッチを入れても作動しない時
は、図のように吸入口内の白
いハネを棒などで回し、再度
スイッチを入れ作動するか確
認してください。

