

# 少ない油で揚げられるコンパクト天ぷら鍋3点セット


この度はお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用になる前に「取扱説明書」を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

## お使いいただく前に

- ご使用前に本体等の各部に変形・破損やガタツキ、キズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。不具合がある場合は、ご使用をおやめください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、全体に薄く油を引いてから調理してください。

## 使用上の警告

- 本製品は家庭用調理器具(天ぷら鍋)です。本来の用途以外のご使用はおやめください。
- 油の過熱により火災の危険があります。調理中は調理器のそばを離れないでください。特にお子様の手に触れることがないようにご注意ください。
- 油温が200℃以上に達すると油に引火し火災の危険があります。油の温度に注意してください。温度計を使用して200℃以下の油温で使用してください。
- 油の加熱中にフタをしなないでください。油温が急激に上がり、フタを開けたとき発火、火災の危険があります。
- 空炊きはしないでください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常加熱による火災ややけどなど危険があります。
- 電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。引火、機器の故障原因となります。
- 適正油量以上に油を入れないでください。油があふれるとヤケドの原因となります。




目安となる適正油量  
ライン付(底面から約3cm)

## 使用上の注意

- 本体、取っ手が熱くなりやけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 天ぷら、揚げ物以外(煮物等)に使用しないでください。塗膜面の錆・劣化や剥離の原因になります。
- 鍋の中に長時間(目安としては一昼夜以上)調理物を保存しないでください。塗膜面の劣化や剥離の原因になります。
- 金属製のヘラ等の調理器具を使用しないでください。塗装の剥離やキズの原因となります。
- 金属たわし、磨き粉、研磨粒子が入ったスポンジなど硬い物は鍋をキズつけますので、やわらかいスポンジなどをご使用ください。
- 食用油以外の液体(酢、重曹などの酸性、アルカリ性)の使用は腐食の原因となりますので使用しないでください。
- 急激な衝撃(落下など)や、急激な温度変化(空炊き、加熱直後に水などをかけて急冷)を与えないでください。
- お使いの加熱調理器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

### 網の取り外し方法



- ①左手親指で下に押しながら
- ②右手で右に引っ張ります。
- ③引き抜きます。

## IH調理器具使用時の注意

- IHクッキングヒーター(電磁調理器)でご使用の場合には、必ずIHクッキングヒーターの『取扱説明書』をよくお読みの上、適切な火力方法でご使用ください。
- 加熱は、(中)以下で出力調整を行ってください。必要以上に温度が上昇し発火、火傷の原因となります。調理器具により温度センサーの誤作動による油温の上昇による発火の原因となる可能性があります。調理の際は、通常の加熱機能により温度計を使用して200℃以下の油温で使用してください。
- 空炊きに注意してください。スイッチを入れると急激に加熱を始め調理器具を傷めたりやけどの原因となります。
- 電磁調理器の種類によってはご使用になれない場合があります。詳しくは電磁調理器の取扱説明書をご確認ください。
- ご使用条件によっては、鍋から『ブーン』、『ゴトゴト』といった異音が発生する場合があります。電磁調理器の発信周波数と本製品の共振周波数の関係によるものです。品質上問題はありません。鍋の位置をずらすか置き直すと止まることがあります。
- ふたにのせたまま鍋をずらしたりしないでください。鍋底面との摩擦によりふたをキズつける恐れがあります。

## ガスコンロ使用時の注意

- コンロの中央に置いてご使用ください。鍋の底から炎がはみ出さない程度の火力(中火)以下でご使用ください。炎が底面からはみ出すと取っ手の破損や火傷の恐れがありますのでご注意ください。
- 温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますのでご注意ください。
- 二口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないようにご注意ください。

## お手入れ・保管上の注意

- お手入れには柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤や食器洗い機洗剤など)、クレンザーは使用しないでください。塗装面をキズ付ける原因となります。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。
- 洗った後はよく乾燥させてください。
- 湿気の多いところに保管されたり、塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置されますと、サビ・腐食の原因になります。表面に食用油を塗って保管してください。
- アルミ合金などの異種金属製品に重ねるとサビの発生原因となります。
- 改造・分解・修理はしないでください。
- お子様の手の届く所には保管しないでください。

### 品質表示

表面加工/鍋 : 内面/外面: 焼付け塗装  
 ふた: 内面/外面: ふっ素樹脂塗膜加工  
 網 : クロムメッキ  
 材料の種類/鍋 : 鋼(底の厚さ1.2mm)  
 ふた: 鋼  
 網 : 鋼  
 寸法/幅24cm×奥行14.7cm×高さ8cm  
 満水容量/1.8ℓ



ゴミとして処理される場合は、お住まいの地域行政の廃棄方法に合わせて処理してください。

株式会社 コメリ  
 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1  
 Tel.025-371-4805 Made in China

ロットNo.

