

必ずお読みください!!

この取扱説明書は送受信機セット (WCZS2J2)、押しボタン送信機 (WCZS2)、受信機 (WCZJ2) 兼用です。

●付属品について

「受信機 WCZJ2」の一部付属品は、受信機本体の電池ボックス内に収納されています。ご使用前に必ずご確認ください。

●ペアリング設定について

送受信機セット (WCZS2J2) をご購入の場合は、ペアリング済みのため再度行う必要はありません。増設用の押しボタン送信機 (WCZS2) または受信機 (WCJ2) をご購入の場合は、ペアリング設定を行ってください。
(→P8「着信音の変更と送信機・受信機の増設方法」)

●着信音の変更について

ペアリング設定後は着信音の変更はできません。変更する場合は、再度ペアリング設定を行う必要があります。
(→P8「着信音の変更と送信機・受信機の増設方法」)

●設置後の動作確認について

本製品は直線見通しかつ遮蔽物のない環境では見通し距離最長約 180mですが、設置環境により、通信距離が短くなる場合や、正常に使用できない場合があります。設置後は必ず動作確認を行いながら送信機と受信機の距離を調整してください。