

積み重ねできる文庫本ラック NA-BR KM129/25 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 物を乗せたまま移動させない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。

お手入れ方法


- 濃い汚れは、うすめた中性洗剤を湿した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 外形寸法(約)：幅595×奥行185×高さ878mm
- 構造部材：本体：プリント紙化粧パーティクルボード
背板：プリント紙化粧繊維板

耐荷重 (静荷重) 棚板各段 **8kg** 全体 **40kg**

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

+ドライバーをご用意ください




JAN NA : 4920501507951 / BR : 4920501507968

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel 025-371-4805 Made in Indonesia

組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

1 ⑦木ネジで、①側板に④固定棚を取り付けます。(+ドライバー使用)




! 溝の向きに注意してください。


2 ①を立て、溝に沿って⑥背板を差し込みます。⑦木ネジで③底板を固定します。(+ドライバー使用)




3 ②を逆さまにし、同様に⑥背板を差し込み、⑦木ネジで②天板を固定します。(+ドライバー使用)




4 ⑩コーナーブロック用ネジで、背面に⑨コーナーブロックを取り付けます。(+ドライバー使用)



5 好みの高さに⑧棚ダボを差し込み、⑤可動棚を置きます。



6 全てのネジを本締めします。ネジ穴に⑬ネジシールを貼ります。ガタつき、グラつきがないことを確認してからご使用ください。




積み重ねるとき

●お客様へ


※転倒防止バンドは補強手段の一つであり、これだけで安全を保証するものではありません。市販の転倒防止金具と併用して使用されることをお勧めします。

+ドライバーを2本ご用意ください。


取り付ける場所を確認します。柱や鴨居などのしっかりした木部のある所、家具や壁へは、右図のように芯材のある所を確認してください。
※石膏ボードや中が空洞の壁には使用できません。




家具や壁に取り付ける場合は、必ず芯材のある所に取り付けてください。バンドはできるだけ、弛みのないように取り付けてください。
(+ドライバー使用)



7 もう1台の文庫本ラックを、手順4まで組み立て、全てのネジを本締めし、**逆さまにします**。⑫転倒防止バンドセットのバンドをネジ(短)で固定します。⑫は2セット使用します。
(+ドライバー使用)



8 予め組み立てたラックに7を乗せ、穴の位置を合わせます。
⑥棚ダボを差し込み、⑤可動棚を乗せます。



9 ⑪連結ネジセットを穴に通し、ドライバー2本を使用して2台を連結します。ネジ穴に⑬ネジシールを貼ります。
⑫転倒防止バンドセットのネジ(長)でバンドを壁に固定します。ガタつき、グラつきがないことを確認してからご使用ください。

