

L字コーナーデスク

取扱い・組み立て説明書 GLJ-LR1170

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
 未永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
 切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅110×奥行70×高さ70(cm)
 甲板の高さ：70cm
- 構造部材 棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
 フレーム：金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA



- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
 天板全体：60kg(天板大：45kg、天板小：15kg)
 ラック部棚板(1枚あたり)：20kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>(A) サイドフレーム(大)</p> <p>※ボルト穴が付いている方が後側になります。</p> <p>1</p>	<p>(B) サイドフレーム(小)</p> <p>※クロスバー用の取り付け穴が付いている方が後側になります。</p> <p>2</p>	<p>(C) クロスバー</p> <p>1</p>
---	---	---------------------------


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>(D) 天板(大)</p> <p>1</p>	<p>①六角ボルト(長)</p> <p>予備1含む9</p>
<p>(E) 天板(小)</p> <p>1</p>	<p>②六角ボルト(中)</p> <p>予備1含む13</p>
<p>(F) 棚板</p> <p>2</p>	<p>③六角ボルト(短)</p> <p>予備1含む5</p>
<p>(G) 横さん(長)</p> <p>2</p>	<p>④六角ボルト(細)</p> <p>予備1含む9</p>
<p>(H) 横さん(短)</p> <p>2</p>	<p>⑤六角レンチ</p> <p>1</p>
<p>(I) こぼれ止めパイプ</p> <p>2</p>	

組み立ての前に

本製品はお好みで左右を入れ替えて組み立てることができます。
 ※本書では、向かって右側にラック部を取り付けた場合の組み立て手順を掲載しております。





組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板(大)を裏返し、横さん(長)を取り付けます。


❗ ボルトは仮締めしてください

❗ 横さん(長)を取り付ける際は、右図のように向きに注意してください。横さん(長)が若干はみ出ますが組み立て上における仕様です。



❗ 部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

3 横さん(短)の取り付けが合っているか確認してください。




❗ 横さん(短)を取り付けた際、図のように2本とも穴位置が揃っているか必ず確認してください。

2 天板(小)を裏返し、横さん(短)を取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください

※⑤六角レンチをお使いください。





❗ 横さんは取り付ける向きが決まっているので、組み立て手順 3 を必ずご参照ください。

4 組み立てた天板(大)に、組み立てた天板(小)を取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください

❗ 天板同士を取り付ける際は、天板(大)の横さんが天板から出ている方を、天板(小)と接続してください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 組み立てた天板に、サイドフレーム(小)を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください

！ クロスバー用の取り付け穴がある方を後側にして取り付けてください。



7 組み立てた本体にこぼれ止めパイプを取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください



6 組み立てた本体に、もう片方のサイドフレーム(小)を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください


！ クロスバー用の取り付け穴がある方を後側にして取り付けてください。



8 組み立てた天板にサイドフレーム(大)を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

！ サイドフレーム(大)を取り付ける際は、クロスバーの取り付け穴を後側にしてください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

8 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください




11 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトは本締めしてください



10 組み立てた本体を起こし、棚板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください




取扱い・組立説明書は大切に保管してください


この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

危険



本来の用途以外の
使い方はしないで
ください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気付近には設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください



製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使用
ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



床の材質によつて
は接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:00 土日祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。