


## ハンドル付き ストロータンブラー

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に「取扱説明書」を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

### 各部名称



### 仕様

品名	ステンレス製携帯用魔法瓶
材料の種類	内 瓶：ステンレス鋼 胴 部：ステンレス鋼(粉体塗装) ふ た：ポリカーボネート 口 金：ステンレス鋼 パッキン：シリコーンゴム ストロー：ステンレス鋼、シリコーンゴム ふたキャップ：ポリプロピレン コースター：シリコーンゴム

- 本体寸法(約) 幅13.5cm×奥行10.3cm×高さ24.3cm
- 本体重量(約) 406.7g
- 実容量 0.9ℓ

実容量	保温効力	保冷効力
0.9ℓ	53℃以上 (6時間)	9℃以下 (6時間)

\*保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯をふたの下端まで入れ、湯の温度が95℃±1℃になったとき、ふたをした状態で6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

\*保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をふたの下端まで入れ、水の温度が4℃±1℃になったとき、ふたをした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度です。

JAN/BL : 4920501335806  
DGY : 4920501335813  
GN : 4920501336179

株式会社 コメリ


〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1  
Tel.025-371-4805 Made in China

## 使用方法

初めてご使用になる際は、ご使用前に「使用上の注意」「お手入れ方法」をお読み頂き、本製品を十分に洗ってください。

### 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

ふたを外し(矢印の方向に回して)、ストローを取り出してください。




### 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

#### ■ 飲料物の規定量


飲料物は入れすぎないように内容器の口部から約2cmを目安に入れてください。(右図参照)

- 入れすぎると、ふたを閉めるとき、飲料物があふれる原因になります。



### 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

矢印の方向に回してしっかり閉めてください。



## キャップを開ける

キャップのつまみに指をかけて、矢印の方向へ引っ張りロックを解除し、キャップを持ち上げて開きます。

※ストローが入っていると、ロックを解除するだけで、ワンタッチで開きます。



ロック解除

ストローが入っているとワンタッチOPEN!

## パッキンの取り付け方

使用前やお手入れ後は、パッキンが正しく取り付けられていることを確かめください。飲みものが漏れ、やけどやものを汚す原因になります。


### 【取り外し方】

パッキンの隙間につまようじ等、先の細いものを差し込んで取り外します。



### 【取り付け方】

ふたの溝に合わせて確実に取り付けてください。




## 使用方法

### 直飲みする場合：保温・保冷

キャップを開けて、飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲んでください。飲み終わったら、パチンと音がするまでキャップを確実に閉めてください。


- 熱い飲料物を入れた場合、やけどに注意してください。
- 本体を傾けた状態や、顔を近づけた状態でふたを開けないでください。勢いよく出て、やけどの原因になります。



### ストローで飲む場合：保冷専用

#### ストローをセットする

1. 本体に飲料物を入れ、ストローを入れます。  
※ストローのシリコン部を下向きに入れます
2. ふたのキャップを開け、ふた裏側から飲み口にストローを通して、ふたを閉めます。



#### ストローをしまい込む

ストローを飲み口に押し込み、キャップを閉めます。


パチンと音がするまでキャップを確実に閉めてください。

再びキャップを開けると、ストローが出てきます。

## ストローシリコン部の取り付け方


### 【取り外し方】

ストローシリコン部をゆっくり下に下げて取り外します。



### 【取り付け方】

ストロー・ストローシリコン部の向きに注意して、ストローが約1.5cm隠れるように確実に取り付けてください。



## 使用方法

### ■ 氷の入れ方

氷を入れるときは、小さく砕いた氷を入れてください。大きい氷を無理に押し込んで入れないでください。

- 内瓶の破損の原因になります。

### ■ 予熱、予冷の仕方

保温(保冷)効果を上げるために、あらかじめ内びんに熱湯(冷水)を少量入れ1~2分間予熱(予冷)してください。

- 熱湯を注ぐ際は、やけどをしないようにご注意ください。
- 予熱(予冷)後は、その湯(水)を捨ててください。

## ⚠ 使用上の注意

- 本製品は保温・保冷を目的とした家庭用魔法瓶です。本来の用途以外のご使用はおやめください。
- ふたは確実に閉めてください。飲料物が漏れるおそれがあります。
- ふたはパッキンが正しく取り付けられていることを確認し、確実に閉めてください。漏れる原因になります。本体を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 飲料物を入れる際は、ふたを外してから入れてください。
- 飲料物は内容器の口部より約2cmを目安に少なめにに入れてください。
- 氷を入れる時は小さく砕いて入れてください。
- 飲料物を飲む時は、本体を急に傾けないでください。飲料物が勢いよく出てやけどや衣服を汚す原因になります。
- 本体を傾けた状態や、顔を近づけた状態でキャップ・ふたを開けないでください。熱湯を入れた場合、本体の内圧が上がり湯が急激に出たり飛散したりしてやけどの原因となります。
- 熱いものを入れた時、飲み口が熱くなりやけどのおそれがありますのでご注意ください。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。変形、破損し漏れや保温・保冷不良の原因となります。
- 飲料物を入れて持ち運ぶ時は、ふたを上にして立てた状態で持ち運んでください。漏れの原因になります。
- 携帯電話やカメラなどの精密機器や貴重品などとは一緒に入れてください。
- 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び危険です。ケガや事故、火災の原因となります。
- 冷凍庫には入れないでください。
- お子様のいたずらに注意してください。
- 車や自転車などの走行中は使用しないでください。事故の原因となります。
- 氷入りの冷たい飲料物を入れた時や湿度が高い時には、ふたに水滴が付くことがあります。
- 飲料物を入れた状態で長く放置しないでください。腐敗や変質の原因になります。また、腐敗等により飲料物からガスが発生し内圧が上ががり、ふたが開かなくなる、飲料物が噴き出す、ふたが破損し飛び散る原因になります。
- 保護シートは、はがさないでください。

## お手入れ方法

- 使用後は必ずその日のお手入れしてください。
- パッキンを洗う場合、ふたから取り外して洗ってください。
- お手入れは、食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジまたはブラシでよく洗い、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
- 汚れや臭いが気になる場合は、次に記載の方法を守り、漂白剤で30分を目安にお手入れしてください。

### 本体

- 丸洗いです。※つけ置き洗いはしないでください。隙間から水が浸入し、腐食や故障、保温・保冷不良の原因になります。※塩素系漂白剤を使用しないでください。腐食や故障、保温・保冷不良の原因になります。

### 内容器 【斑点状の赤いサビが付着している場合】

水に含まれる鉄分等が付着したものです。内容器にお湯を入れ、食酢を10%程度加えてふたを取り付けずに約1時間放置後、よく洗ってください。

### 【ザラザラしたものが付着している場合】

水に含まれるカルシウム等が付着したものです。内容器にお湯を入れ、クエン酸を10%程度加えてふたを取り付けずに約3時間放置後、よく洗ってください。

### 【汚れや臭いが気になる場合】

酸素系漂白剤を内容器に入れ、ふたを取り付けずに約30分放置後、よく洗ってください。

### ふた・ストローブラシ

- 丸洗いです。※つけ置き洗いはしないでください。隙間から水が浸入し、腐食や故障の原因になります。※塩素系漂白剤を使用しないでください。腐食や故障の原因になります。

- 次のものは入れないでください。
  - ・炭酸飲料、ドライアイス  
本体が膨張し破損やケガの原因となります。
  - ・みそ汁、スープ類など塩分や酸を多く含むもの  
内瓶はステンレスを使用していますが、錆びる可能性があります。
  - ・牛乳、乳製品、果汁など  
成分が腐敗するおそれがあります。
  - ・アルコール類、お茶の葉、果肉など  
詰まる、漏れるなどの故障の原因となります。

### ストローで飲む場合：保冷専用

- 必ずストローにストローシリコーン部を取り付けて使用してください。
- 飲料物の保冷以外の用途には使用しないでください。

### 直飲みする場合：保温・保冷

- 熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色や風味が変わります。

### ストローシリコーン部・パッキン

- 丸洗いです。ストローシリコーン部はストローブラシで洗った後、内部を強めの水流で洗い流してください。
- つけ置き洗いができます。
- 酸素系漂白剤が使用できます。(30分を目安)  
※お手入れ後は、ストローシリコーン部・パッキンを確実に取り付けてください。漏れやストローが出てこない原因になります。

### ストロー

- 丸洗いです。ストローブラシで洗った後、内部を強めの水流で洗い流してください。
- つけ置き洗いができます。※塩素系漂白剤を使用しないでください。腐食や故障の原因になります。

## お手入れ・保管上の注意

- 火のそばや高温になるところに置かないでください。
- お子様の手の届く所には保管しないでください。
- 本体やふたの煮沸やつけ置き洗いはしないでください。
- 食器洗浄機・乾燥機は使用できません。
- 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジンは使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに落とし完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。
- 改造・分解・修理はしないでください。