

スチールキャビネット 5段 オープン


取扱い・組み立て説明書 **CSC-OP5**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 800×奥行 400×高さ 1790(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA










【完成図】








組み立ての際、参考にしてください。


- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板:1段あたり30kg 天板:20kg 全体耐荷重:5段170kg
- 高温多湿でない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようにご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)左背板  1	(B)右背板  1	(C)左側板  1
(D)右側板  1	(E)下幕板  1	(F)底板  1
(G)棚底パーツ  2	(H)天板  1	(I)棚板  4


(L)プラスネジ(ナット付)  10	(M)上幕板  1	(O)棚受け金具  16
(P)カバー  4	(R)プラスネジ  31	(Z)コンセント通し  1
(V)棚固定部品  16	(W)転倒防止金具  各 2	六角レンチ  1
		スパナ  1




組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 「(F)底板」を取り付けます。




11 「(I)棚板」と「(O)棚受け金具」と「(V)棚固定部品」を取り付けます。



10 「(P)カバー」を取り付けます。



12 「(Z)コンセント通し」を取り付けます。



設置場所に応じてアジャスターを調整します


六角レンチで調節します。



① マイナスドライバー等でツメに引っ掛けて開けます。



② 右回り：製品高さが上がる
左回り：製品高さが下がる




転倒防止金具を設置する場合

ベニヤ板、和室の土壁などの場合

① 芯材のあるところに印をつけます。

取り付け前に芯材の位置をご確認ください。



② 印をつけた場所に誘導穴を開けます。



③ ネジで固定します。



コンクリートなどの場合

① コンクリート壁に印をつけます。



② 印をつけた場所に誘導穴を開けます。




③ アンカーを取り付けます。




④ ネジで固定します。



13 転倒防止金具「(W) 転倒防止金具」で固定します。



14 緩みがないことを確認して完成です。




組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


並べて設置する場合




丸い枠の中心を
ドライバー等の
上からトンカチなど
でたたいてください。



3段 (CSC-OP3)
+
3段 (CSC-OP3)



5段 (CSC-OP5)
+
5段 (CSC-OP5)



(L) プラスネジ
(ナット付)

(L) プラスネジ
(ナット付)

スパナ

3段 (CSC-OP3)


5段 (CSC-OP5)

CSC-OP5

危険



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能が
ある製品はしっ
かりとロックし
てください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。