

組立説明書

多機能ハイバックチェア (23392・23398)

この度は、当社の商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。まず始めに、下図に描かれた部材、部品が揃っているかをご確認し、下記「注意事項」と2ページの「はじめに」を必ずお読みのうえ、組立ておよびご使用ください。万一不備な点がございましたら、ご購入店にご連絡ください。※組立て後の返品・傷によるクレームはお受けできませんのでご注意ください。

MF MULTI FUNCTIONAL HIGH BACK CHAIR



寸法 幅690×奥行670×高さ1090~1160
(座面高460~530)mm

構造部材 ポリプロピレン、鉄
キャスター/ポリウレタン

張り材 ポリエステル
生産国 中国

取扱上の注意

- ・直射日光または熱を避けること。
- ・床面が水平な所で使用すること。
- ・1ヶ所に荷重をかけて傾けないこと。
- ・踏台には使用しないこと。
- ・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用すること。

表示者 株式会社クロシオ
和歌山県海南市棕木119-2

■組立部材・部品■ ※イラストと若干異なる場合がございます。

① 背もたれ



② 座面



③ アームレスト×2



④ ヘッドレスト



⑤ ガスシリンダー



⑥ レッグフレーム



⑦ キャスター×5



⑧ 座受け金具



⑨ レンチ小



⑩ ボルト長×10



⑪ ボルト大×3



⑫ ワッシャー×10



⑬ ボルト短×4



⑭ レンチ大



⑮ 取付けパーツ×2



⑯ フットレスト



⑰ カバー



注意事項 (組立てる前にお読みください。)

- 2人で組立てることをお勧めいたします。
 - 安全のため、組立ての際は軍手等を着用してください。
 - 組立てをする際には、ある程度スペースがあり、床に布やカーペットのあるところで商品や床、既存の家具等に傷が入らないよう注意して組立てをしてください。
 - 各部材・部品は、組立説明書に記載されているとおり、正しい順番と取り付け位置に取り付けてください。また、その際には部材・部品の方向、表面、裏面を間違えないように組立ててください。
 - ボルトを必要以上に強く締め付けると、部材・部品が割れたり、ボルトが部材・部品にめり込む等の問題が起こりますので、ご注意ください。
 - ボルトは一旦仮止めし、少しずつ均等に締めてください。各ボルトを一度に締め付けますと、他のボルトが接続し難くなります。
 - 電動工具は使用しないでください。
 - 説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解した上で使用してください。
- ※組立てがうまくいかない、あるいは組立て方法がわからない、組立説明書に記載の部材や部品が梱包されているものと異なるなど、商品に対してのお問い合わせ、ご質問は、ご購入店までご連絡ください。

はじめに

安全にご使用頂くため、この「はじめに」とその他の説明書がある場合は、必ず併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は通気を良くしてください。

⚠ 使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は1人用です。2人以上で使用しないでください。
- 幼児などの小さなお子様が使用するのは大変危険ですのでおやめください。
- 1カ所に偏って荷重をかけないようにしてください。破損や転倒、ケガをする恐れがあります。
- 完全に組立て、平坦な傾斜のない場所で、すべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- ウッドフロアや畳の上で使用する際は、必ずカーペット等の敷物を敷いたうえでご使用ください。
保護なしで使用すると、床や畳にキズや変色が生じる恐れがあります。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- 座面の上に立つ・飛び跳ねる・踏み台にする、背もたれやアームレスト・フットレストに腰掛ける、不安定な状態で腰掛ける等の危険な行為はしないでください。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 製品を裏返した状態で、高さ調節をしないでください。脚が急に伸びて、ケガをする恐れがあります。
- リクライニングをする際は、周囲に人や障害物がないことを確認し、手や指をはさまないように注意してください。
- 背もたれに無理矢理よりかからないでください。破損の原因になります。
- ヘッドレストに頭を強く押し付ける等、無理な力を加えないでください。
- 衣服ハンガーを持って、高さ調節したり、移動させないでください。
- 天災等の不可抗力やお客様の使用上の不注意による事故、破損等は保障致しかねます。


⚠ 安全上のご注意

- ガスシリンダーの分解、注油はしないでください。爆発して怪我をする恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。本来の性能を維持できず、破損等の原因になります。
- 屋外、直射日光の当たる場所、ストーブ等の火気の近くで使用しないでください。熱による損傷、変色、変質、火災等の原因になります。
- 高温多湿の場所や、直接水がかかるところには設置しないでください。変色やサビ等の原因になります。
- 水分が付着した場合、すぐに取り除いてください。
- 定期的にボルトの緩みがないかご確認ください。もし緩んでいるようであれば、必ず締め直して使用してください。
- 異常を発見したときはすぐに使用を中止してください。故障やケガの原因になります。
- 特殊な用途（業務用、屋外用等）には使用しないでください。別途、目的にあった専門商品からお選びください。


「生産物賠償責任保険」加入済

多機能ハイバックチェア (23392・23398)



- 1** レッグフレームにキャスターを取り付けます。
 ※キャスターは奥まできちんと差し込んでください。



- 2** レッグフレームにカバーを取り付け、ガスシリンダーを差し込みます。




- 3** 座面に取付けパーツを取り付けます。




多機能ハイバックチェア (23392・23398)

5 背もたれに座受け金具を取り付けます。





※ボルトは少しずつ均等に締め付けてください。

6 ④の組立品に⑤の組立品を取り付けます。




7 フットレストを取り付けます。



両側のボタン(矢印)を押し込みながら取り付けてください。
※取り付け方向に注意してください。


多機能ハイバックチェア (23392・23398)

8 2の組立品に7の組立品をセットします。



※1~2回座面に腰掛け、正しくセットされているかご確認ください。不安定な状態でセットするとぐらつく可能性がありますので、確実にセットしてください。

9 ヘッドレストを取り付けます。



完成



⚠ 注意

定期的にボルトの緩みがないかご確認ください。
緩んでいる場合は、必ず締め直してからご使用ください。
緩んだまま使用すると、破損や事故の原因になります。


万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、
下記のフリーダイヤルにお電話ください。

 0120-38-9640

発売元: 株式会社クロシオ
受付時間: 午前 9:00~午後 5:00
(土曜、日曜、祝日は休みになります。)



ヘッドレスト




衣服ハンガー



背もたれ裏に、ハンガーを装備しています。


背もたれの高さ調節

背もたれ部を引き上げることで高さの調節ができます。最上まで上げるとロックが外れ、背もたれが一番下の位置に戻ります。




ランバーサポート

背もたれとランバーサポートが分離しているセパレートタイプ。




アームレスト




ボタンを押しながら上下調節が可能。

前後、角度調節が可能。


座面の高さ調節・360度回転



座面を上げる場合は、レバーを引き上げます。座面を下げる場合は、座った状態で体重をかけ、レバーを引き上げます。




リクライニング角度の固定



座面下にあるリクライニング固定レバーを引き上げると背もたれの角度を調整できる状態になります。そのまま背面に体重をかけて好みの角度までリクライニングし、角度が決まりましたらレバーをゆっくり下げて固定してご使用ください。
※座面も連動して動きます。


フットレスト




フットレストを前方に引き出し、ボタンを押して起こしてください。起こす際、ボタンが所定の位置にロックされたところでご使用ください。

キャスター

5本脚の360度回転キャスター。



固さ調整



調整ネジを緩めたり、締めたりすることで、リクライニングの固さを調整できます。