

アルコールチェッカー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

付属品

- ストラップ
- 単四乾電池×2
(動作確認用)



*本書に記載されているイラストはイメージ図です。
デザイン・仕様は、変更になる場合がございますのでご了承ください。

この取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。
また、必要な時にすぐに見られるよう、身近な場所に大切に保管してください。
誤った使い方をしますと、重大な事故につながる恐れがあります。
注意事項と製品のご使用方法・各機能をご理解いただき、ご愛用ください。

アフターサービスについて

- 1.保証書の内容のご確認と保管について
保証書は、「販売店名・購入日」などの記入をご確認のうえ、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日より6ヵ月です。
- 3.修理を依頼される場合
 - 保証期間中は、販売店又は弊社にご連絡のうえ、保証書を添えてお送りください。
 - 保証期間後は、弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 4.その他ご不明な点は、販売店又は弊社にお問い合わせください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2.ご贈答品等で、保証書に必要事項の記載がない場合は弊社へご相談ください。
- 3.次の場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店・お買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 誤ったご使用、落下等、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ご使用上に生じる外観の変化。
- 4.有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 5.保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

⚠️ ご使用に必ずお読みください。

本製品は、呼気中のアルコール濃度を簡易測定するものです。医学的測定値ではありませんので、測定値はあくまで目安としてご使用ください。

使用方法によっては、本製品で検知できない可能性があります。本製品の測定値のみで飲酒の判断はしないでください。飲酒運転は、飲酒量にかかわらず法律で禁止されています。アルコール類を摂取された場合の運転は絶対に行わないでください。

また、飲食物（キシリトールや発酵食品）、たばこ等の影響によりアルコールと誤認識し、検知する場合がございます。うがいをしたり、時間をおいて再度測定し直してください。

本製品の使用をもとに、検挙された・事故が発生した等の場合でも、当社は一切の責任を負いません。

⚠️ ご使用上の注意

- 本品は防水使用ではありません。
濡れた手で本品を取り扱わないでください。
- 直射日光・雨風の当たる場所、火気の近く、高温になる環境に保管しないでください。
- 長時間ご使用にならない時は、乾電池を取り出してから保管してください。
- お手入れの際は、乾いた布などでやさしく汚れを拭き取ってください。
- 本品をお子様のご使用にならないよう、ご注意ください。
- 分解・改造などは絶対にしないでください。

各部の名称

【正面】



【裏面】



電池交換について

- 裏面の電池蓋を下方向にスライドし、電池蓋をあける。
- 古い電池を抜き、新しい単四乾電池 2 本を正しい向きでセットしてください。

⚠️ お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけて拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
ベンジン・シンナー・アルコール・スプレー式クリーナー等は、使用しないでください。

製品仕様

電源	単4乾電池×2本 (付属電池)
検知方法	半導体式アルコールガスセンサー
測定範囲	0.00～0.19%BAC 0.0～1.9g/l
寸法	約95×36×18mm
重量	約40g(乾電池、ストラップ含む)
付属品	携帯ストラップ、取扱説明書
センサー寿命 (※)	約1000回 または、ご購入日から 12カ月のうち、早い方

(※) 使用環境や保管方法により、寿命は短くなる場合がございます。

■製品は厳密な品質管理の上お客様にお届けしておりますが、万一ご購入の製品に不具合がございましたら販売店又は、弊社までご連絡ください。

MADE IN CHINA

使用方法

- 電源ボタンを長押しする。
ピッと効果音と同時に液晶が全画面表示をします。



- ウォームアップを開始します。
液晶画面に「Warm up」とともに10、09、08、07...と、10秒間のカウントダウンを開始します。



Warm up の間に呼吸を吹きかけないでください。

- ウォームアップが完了すると、効果音が鳴り、液晶画面に「Blow」表示10、09、08、07...と、10秒間のカウントダウンを開始します。



Blow のカウントダウンの間に、検知部に向かって呼吸を吹きかけてください。(3～5秒程)

- 効果音と同時に測定結果を表示します。

測定結果	液晶表示	
0.01%BAC～0.04%BAC (0.1g/l～0.4g/l)	caution	注意
0.05%BAC～0.19%BAC (0.5g/l～1.9g/l)	danger	警告 (警告音あり)



アルコール検知なし

- 約 15 秒間測定結果を表示し、オートパワーオフします。

【ご注意】

- 正確な測定結果を得るためにも、2～3回測定することをお勧めします。
- Blow中に呼吸を吹きかけなかった場合、0.00表示します。
- ウォームアップに失敗すると、自動的にパワーオフします。再度電源ボタンを長押しし、やり直してください。
- 飲食物(キシリトールや発酵食品)、たばこ等の影響によりアルコールと誤認識し、検知する場合があります。うがいをしたり、時間を置いて再度測定し直してください。
- 本製品での測定値はあくまで簡易測定値であり、医学的測定値ではありません。あくまで目安としてご使用ください。測定値には個人差があります。
- 半導体式アルコールガスセンサーは劣化するものであり、使用開始から1000回ないし12ヵ月程度で劣化します。ご使用環境や保管方法により、寿命は短くなる場合がございます。正しく測定できなくなる場合がございますので、お買い替えをご検討ください。
- 本製品の使用をもとに、検挙された・事故が発生した等の場合でも、当社は一切の責任を負いません。

株式会社クレセル

〒289-1223 千葉県山武市埴谷1936-1
お客様サービス係 TEL 0475-88-3870
受付時間 月～金(祝祭日は除く)10時～16時
ホームページ <https://www.crecej.jp>

